

Instrukcja użytkowania

Neon LED na plexi - produkt personalizowany Craftneon

Ważne: ze względów estetycznych nie naklejamy etykiety technicznej bezpośrednio na plexi. Dane techniczne produktu znajdują się w tej instrukcji, na karcie kontroli jakości oraz - jeśli dotyczy - na opakowaniu lub dokumencie sprzedaży.

Dziękujemy za zakup personalizowanego neonu LED wykonanego przez Craftneon. Produkt został wykonany indywidualnie na zamówienie i jest przeznaczony do dekoracyjnego użytku wewnętrznego.

1. Zawartość zestawu

- neon LED wykonany na plexi,
- zasilacz 12V DC dobrany do mocy konkretnego produktu,
- przewód z gotową końcówką DC 5.5/2.1,
- sterownik / ściemniacz LED oraz pilot RF - jeżeli wybrano taki wariant,
- elementy montażowe, np. dystanse, linki, uchwyty lub przyssawki - zależnie od zamówienia,
- instrukcję użytkowania oraz kartę kontroli jakości.

Zawartość zestawu może różnić się w zależności od rozmiaru, sposobu montażu i indywidualnych ustaleń zamówienia.

2. Przeznaczenie produktu

Neon LED na plexi jest dekoracją świetlną przeznaczoną do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń. Może być stosowany jako dekoracja ścienna, element wystroju pokoju, sztyldek wewnętrzny, ozdoba lokalu, dekoracja eventowa lub personalizowany prezent.

Produkt dekoracyjny - nie jest zabawką. Nie należy przekazywać produktu dzieciom do samodzielnego użytkowania.

3. Podłączenie neonu

Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są suche, nieuszkodzone i prawidłowo połączone.

Standardowa kolejność podłączenia:

neon LED -> sterownik / ściemniacz -> zasilacz 12V DC -> gniazdko 230V

Jeżeli zestaw nie zawiera sterownika, neon należy podłączyć bezpośrednio do zasilacza 12V DC. Nie używaj innego zasilacza niż dołączony do zestawu, chyba że Craftneon potwierdzi jego zgodność z produktem.

4. Sterownik i pilot

Jeżeli zestaw zawiera sterownik i pilot, można nimi regulować działanie neonu. W zależności od modelu pilot może umożliwiać włączanie, wyłączanie, regulację jasności, wybór trybu świecenia lub zmianę szybkości efektu.

- Pilot działa na baterię typu CR2032 lub inną wskazaną przez producenta pilota.
- Baterię w pilocie powinna wymieniać osoba dorosła.
- Nie zalewaj sterownika i nie montuj go w miejscu narażonym na wilgoć.
- Nie zakrywaj sterownika materiałami ograniczającymi odprowadzanie ciepła.

5. Montaż

Neon należy montować wyłącznie na stabilnej, suchej i czystej powierzchni. Przed ostatecznym montażem sprawdź działanie produktu.

- Nie ciągnij za przewód i nie obciążaj przewodu ciężarem produktu.
- Nie zginać przewodu bezpośrednio przy złączu DC.
- Nie dokręcaj dystansów z nadmierną siłą, aby nie uszkodzić plexi.
- Zamontuj produkt tak, aby zasilacz i sterownik miały swobodny dostęp powietrza.

6. Bezpieczeństwo użytkowania

Produkt działa w systemie 12V DC. Do gniazdka 230V podłączany jest wyłącznie dołączony zasilacz.

- Nie używaj produktu na zewnątrz, jeżeli nie został do tego wyraźnie przeznaczony.
- Nie używaj produktu w wilgotnych pomieszczeniach ani w miejscu narażonym na zalanie.
- Nie zakrywaj zasilacza, sterownika ani przewodów.
- Nie przerabiaj przewodów i nie wymieniaj samodzielnie elementów elektrycznych.
- Nie używaj produktu z uszkodzonym zasilaczem, przewodem, sterownikiem lub złączem.
- W przypadku uszkodzenia natychmiast odłącz produkt od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

7. Czyszczenie

Przed czyszczeniem odłącz neon od zasilania. Do czyszczenia plexi używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki z mikrofibry.

- Nie używaj alkoholu, acetonu, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie używaj szorstkich gąbek ani preparatów ściernych.
- Nie czyść produktu mokrą szmatką podczas podłączenia do prądu.
- Unikaj mocnego nacisku na nadruk, krawędzie i elementy LED.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Co sprawdzić?
Neon nie świeci	Sprawdź gniazdko, zasilacz, połączenie DC, sterownik oraz baterię w pilocie.
Pilot nie działa	Sprawdź baterię, polaryzację baterii, podłączenie sterownika oraz odległość pilota od odbiornika.
Neon świeci bez sterownika, ale nie działa ze sterownikiem	Możliwa przyczyna: rozładowana bateria pilota, błędne podłączenie, uszkodzony lub zawiłgocony sterownik.
Neon miga lub świeci słabiej	Sprawdź, czy złącza są dobrze dociśnięte i czy przewód nie jest uszkodzony. Nie używaj produktu po zalaniu lub upadku.

9. Informacje techniczne

Parametry produktu zależą od konkretnego zamówienia. Standardowo produkty Craftneon wykonywane w tej technologii pracują w systemie:

- napięcie zasilania LED: 12V DC,
- zasilacz: 230V AC / 12V DC,
- zastosowanie: wewnętrzne, suche pomieszczenia,
- typ produktu: dekoracyjny neon LED na plexi,
- sterowanie: opcjonalny sterownik / pilot RF,
- moc produktu: zależna od długości zastosowanej taśmy LED.

Informacje identyfikacyjne i techniczne nie są naklejane na plexi, aby nie pogarszać estetyki produktu. W razie potrzeby identyfikacja produktu odbywa się przez numer zamówienia, kartę kontroli jakości, dokument sprzedaży i dokumentację produkcyjną Craftneon.

10. Kontrola przed wysyłką

Każdy neon LED Craftneon jest sprawdzany przed wysyłką. Kontrola obejmuje świecenie, działanie zasilacza, działanie sterownika i pilota - jeśli występują, stan przewodów, jakość plexi oraz zgodność produktu z zamówieniem.

Do produktu dołączana jest karta kontroli jakości. Może ona zawierać numer zamówienia, moc produktu, zastosowany zasilacz, czas testu oraz podpis osoby sprawdzającej.

11. Ważna informacja o produkcie na zamówienie

Produkt został wykonany indywidualnie według wybranej specyfikacji, wzoru, koloru, wymiaru lub personalizacji. Nie należy samodzielnie przerabiać produktu ani wymieniać elementów elektrycznych na inne niż zalecane przez producenta.

W razie pytań skontaktuj się ze sprzedawcą przed dalszym użytkowaniem produktu.

Craftneon / Kraftart Sp. z o.o.
www.craftneon.pl
E-mail: sklep@craftneon.pl